

## Windows XPでのドライバ・インストール方法

平素は弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。


以下に、Windows XP でのドライバ・インストール方法を説明いたします。

なお「Windows XP」の表記は「Windows XP Professional」及び「Windows XP Home Edition」両方を指します。

ご使用になるパソコンは、Windows XP が動作可能な環境を前提としています。


対象製品：R-USBシリーズ ( R-USB-PIO8/8R, R-USB-PIO8/8, R-USB-PI16, R-USB-PO16 )

1



パソコンに本製品が正しく取り付けられると、次の画面が表示されます。製品添付のCDをドライブにセットして「ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)」を選択し、[次へ]をクリックします

2



ドライバが確認された時点で、マイクロソフトの「ロゴテストに合格していません」というメッセージが表示されますが、そのまま「続行」をクリックしてください。


弊社において、問題無く動作することを確認しております、ご安心ください。

3




ドライバのインストールが開始されますので、しばらくお待ちください。

4



これでドライバのインストールは完了です  
[完了]をクリックします。

5



[デバイスマネージャ]を開き、ドライバが正常にインストールされたことを確認してください。

作成：2002年1月27日